

Умный беспроводной выключатель рольставней

0 648 97 - 0 676 46/47




Это устройство представляет собой умное электроустановочное изделие, для подключения которого **требуется** предварительно купить и установить стартовый пакет и один или несколько умных проводных выключателей рольставней Céliane with Netatmo.




Данное изделие управляет только умными проводными выключателями рольставней Céliane with Netatmo

Комплект поставки



Умный беспроводной выключатель рольставней



Декоративная рамка



x 4

Двухсторонний скотч многоцветного использования

Диапазон частот: 2,4 - 2,4835 ГГц
Уровень мощности: < 100 мВт



www.legrand.ru




ООО «ЛЕГРАН» 107023 Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.12

Установите умный беспроводной выключателя рольставней

Чтобы привязать умный беспроводной пульт рольставень к вашей сетевой электроустановке, следуйте указаниям:

- руководства пользователя вашего стартового пакета
- приложения Legrand Home + Control (раздел **Настройки/Добавить устройство**)
- или см. руководство пользователя на сайте legrand.ru

Замена батареи



УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВ. НОРМАМ ЕС

Нижеподписавшийся

Legrand

заявляет, что радио- и электрооборудование, упомянутое в этих документах, соответствует директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия нормам ЕС

доступен на следующем сайте:

www.legrandoc.com